

РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ FREVINI (ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ)

Важная информация перед началом установки:
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО, чтобы перед началом установки вы полностью прочитали и поняли содержащуюся в руководстве информацию, так как неправильная установка может привести к недействительности гарантии.

Ответственность установщика/владельца

- Перед началом укладки изделия необходимо занести в помещение и проверить комплектность.
- Гарантия не распространяется на паркетные материалы, которые были повреждены во время транспортировки, а также на дефекты паркета, которые были обнаружены после установки и обусловлены естественными изменениями характеристик древесины, текстуры, формы, рисунка или цвета.
- О повреждениях при транспортировке необходимо указать в накладной, по возможности непосредственно при ее подписании во время доставки, и если состояние изделий неприемлемо, они должны быть возвращены перевозчику.
- Необходимо принять все меры, чтобы избежать соскальзывания или падения изделий.
- Установщик и владелец несут всю ответственность за окончательную проверку качества изделия.
- Перед началом установки выполните тщательный осмотр напольного покрытия на предмет цвета, текстуры, формы, отделки и качества. Наши строгие процедуры по контролю качества не могут полностью исключить возможности наличия дефектов. Если материал неприемлемый – не устанавливайте его.
- Такой осмотр всего напольного покрытия должен быть проведен до начала установки.
- В зависимости от наличия, поставки могут включать до 15 % изделий нестандартной длины (более короткие паркетные доски).
- Установщик должен действовать разумно и избирательно, отбраковывая или отрезая дефектные части, независимо от причин возникновения дефекта.
- Если возникают сомнения относительно класса, качества изготовления или заводской отделки материалов, установщик не должен использовать их и должен незамедлительно связаться с вашим поставщиком.
- В отношении дефектных досок, которые уже были установлены, никакие претензии не предъявляются.
- Использование морилки, наполнителя или мастики для устранения мелких дефектов во время установки считается обычной практикой.
- Даже несмотря на то, что наши изделия проходят многократные проверки,

могут наблюдаться некоторые дефекты и отклонения по качеству (до 5% от площади пола).

- При заказе напольного покрытия к фактическому количеству необходимо добавить на резку и сортировку не менее 5-7 % запаса при обычной укладке и 12-13 % запаса при диагональной укладке.
- Установка напольного покрытия FREVINI должна быть последним этапом любого проекта по строительству или реновации. Это позволит избежать повреждений пола, вызванных пешеходным движением и строительными работами. Если в помещении нужно выполнить другие работы, пол необходимо застелить чистым ДВП, картоном, бумагой или аналогичным материалом, чтобы предотвратить повреждения. Это должен быть воздухопроницаемый материал.

Необходимые инструменты и принадлежности

- Для любых видов укладки паркета требуются: пылезащитная маска, защитные очки, измеритель влаги (для дерева, бетона или обоих материалов), щетка или пылесос, отбивочный шнур и мел, электрическая или ручная пила, молоток, подбивочный брусок, угольник, рулетка, карандаш, строительный нож, монтировка, набор для ремонта твердой древесины (наполнитель, шпатлевка или морилка), распорки (8-15 мм).
- В случае установки на клей также необходимы: зажимы для пола с храповым механизмом, синяя малярная лента, зубчатый шпатель (гребенка), а также средство для удаления клея.

Действия перед установкой и условия на объекте

- Установщик/владелец отвечает за определение того, подходит ли поверхность для установки напольного покрытия, а также соответствуют ли требованиям к установке организация работы и условия на объекте. Изготовитель не отвечает за повреждение напольного покрытия, вызванное или связанное с поверхностью или основанием для напольного покрытия, выполняемыми на объекте работами, несоответствующими условиями на объекте, или дефектами, возникшими после укладки напольного покрытия. Все основания для пола должны быть сухими, чистыми, прочными и ровными. Если ваше напольное покрытие FREVINI было повреждено во время укладки, которая выполнялась без проверки потенциально неблагоприятных условий окружающей среды, гарантия теряет свое действие.
- В здании должны быть установлены и закрыты все наружные двери и окна. Все бетонные, каменные, штукатурные, малярные и другие «влажные» работы должны быть завершены, и все поверхности в помещении должны быть тщательно просушены. Должна быть выполнена полная отделка и покраска стен, кроме последнего слоя. По возможности отложите установку плинтусов до полного завершения укладки напольного покрытия. Необходимо выполнить наружные земляные работы с установкой дренажной системы, отводящей воду в направлении от здания. Подвалы и технические этажи должны быть сухими и хорошо вентилируемыми.
- Напольное покрытие FREVINI можно устанавливать на уровне грунта, а также выше

или ниже него.

- В помещении, в котором выполняется укладка, в течение 14 дней до начала укладки и после ее завершения должна поддерживаться постоянная температура 18-25°C и уровень влажности 40-60 %, чтобы обеспечить надлежащую акклиматизацию напольного покрытия. Для этого рекомендуется использовать осушители и увлажнители. Даже после укладки уровень влажности в помещении не должен превышать 40-60%. Необходимо помнить, что снижение относительной влажности до 30% в течение длительного времени может вызвать сжатие или расширение паркетного покрытия, что приводит к образованию зазоров, перекосов, изгибов или расслаиванию.
- Основание паркетного покрытия необходимо проверить на содержание влаги с помощью соответствующего испытательного метода. Результаты испытания должны быть зафиксированы. Уровень влажности для бетонного основания должен быть не выше 2,6%, для безводной стяжки – не выше 3%, и для деревянной поверхности – не выше 12%.
- Любые отклонения уровня основания, на которое устанавливается напольное покрытие, не должны превышать 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Проверка ровности основания и устранение в нем пустот с помощью соответствующих инструментов, изделий и методов является обычной практикой.
- Проверьте прочность бетонной поверхности основания, поцарапав ее твердым предметом или гвоздем. Если она крошится, значит, недостаточно прочная для вашего деревянного пола, и, соответственно, укладывать паркет на нее НЕЛЬЗЯ.
- Подложка из виниловой или резиновой плитки неприемлема, и ее необходимо удалить. Плитка и другие твердые покрытия, сухие, прочные и плоские, соответствующие вышеприведенным описаниям, подходят в качестве основания, на которое можно устанавливать изделия FREVINI. Как было указано выше, поверхность должна быть прочной и плотной, на ней не должно быть краски, масла, клея, воска, жира и грязи. Плитка должна быть отшлифована или обработана специальной грунтовкой для обеспечения адгезии.

Хранение и обращение

- Храните и выгружайте изделия аккуратно.
- Храните изделия в сухом и теплом месте, как описано выше.
- Паркетное покрытие нельзя привозить в здание раньше, чем там будут установлены окна и двери и обеспечена необходимая контролируемая внутренняя среда, а также прежде завершения всех цементных, штукатурных и других «влажных» работ и полной просушки всех поверхностей.
- Возраст бетона должен составлять минимум 60 дней, и его влажность должна соответствовать вышеприведенным требованиям.
- Напольные покрытия FREVINI должны храниться в упаковке в условиях, в которых их планируется устанавливать, в течение не менее 48 часов до установки. Упаковку следует раскрыть только непосредственно перед началом выполнения установки.
- Необходимо принять все меры, чтобы избежать соскальзывания или падения изделий.

Укладка паркета на обогреваемый пол

- Максимальный допустимый уровень теплоотдачи составляет 55 Вт/м², он должен быть равномерным по всей площади пола.
- Температура поверхности не должна превышать 27°C по всему полу. В начале каждого отопительного сезона температуру необходимо постепенно и равномерно повышать в течение 7 дней до достижения нормального уровня нагрева. Клей не должен содержать воду и растворители, он должен быть эластичным.
- Дополнительные инструкции по теплым полам можно найти в руководстве «FREVINI – полы с подогревом».

Основание для укладки паркета на клей

Установка напольного покрытия из твердого дерева на клей является более сложным методом укладки, и рекомендуется, чтобы такую укладку выполняли профессионалы.

Укладку на клей лучше всего выполнять на основаниях из бетона, фанеры или ОСП. Данный метод также рекомендуется как единственный способ укладки на любое основание пола с подогревом.

Шаг 1 – Грунтование (только на бетонной поверхности)

- Прочитайте инструкции производителя грунтовки, прежде чем наносить грунтовку
- Нанесите грунтовку на поверхность основания, используя удобный для вас способ .
- После этого дайте грунтовке высохнуть в течение срока, указанного ее производителем.

Шаг 2 – Подготовка к укладке

- Выберите стену, с которой вы начнете укладку. Мы рекомендуем начинать с самой длинной стены в помещении и выполнять укладку в направлении движения человека или источника света, однако следует учитывать формы помещения и при необходимости внести изменения.
- Оставляйте между краями досок и стеной или ее элементами зазор 8 -15 мм по всему периметру. Зазор необходим для расширения, и позже он будет закрыт плинтусами.
- Для облегчения начала укладки, закрепите первый ряд с помощью распорок или сформируйте его по линии стены.
- Нахлестка в местах примыкания концов досок должна быть минимум 50 см.

Шаг 3 – Нанесение клея

- Нанесите клей с помощью зазубренного скребка, держа его под углом 45°. Нанесите верное количество клея для обеспечения надлежащей и постоянной адгезии. Ненадлежащая адгезия может привести к нестабильным и полым местам. Наносите клей под прямым углом в количестве, достаточном для приклеивания 2-3 рядов за раз.
- Установите все дощечки, после чего повторите эти действия.
- Старайтесь не испачкаться клеем и следите, чтобы паркетная доска была все время чистой.

Шаг 4 – Укладка первого ряда

- Нанесите клей на пол в том месте, где будет уложен первый ряд. Нанесите его по длине двух дощечек, после чего прижмите в этом месте первую дощечку, выровнивая ее относительно стены.
- Укладывайте первый ряд дощечек слева направо, при этом сторона дощечки с пазом должна смотреть на стену.
- После закрепления первого ряда, начинайте укладывать второй.
- После установки первых двух рядов отойдите назад и проверьте их расположение. Скорректируйте любые отклонения, изменив положение доски и ширину зазора для расширения.
- Если положение досок является правильным, пусть клей высохнет в течение примерно 30 минут, после чего продолжайте укладку.
- Никогда не наносите больше клея, чем необходимо для укладки дощечек за время открытой выдержки, рекомендованное изготовителем клея.
- Никогда не укладывайте дощечки на расстояние дальше, чем вам удобно дотянуться.

- Вставьте шип в паз, после чего ударьте по доске сбоку с помощью подбивочного бруска для уплотнения соединения, после чего сильно прижмите доску
- Счистите все остатки клея с поверхности пола до того, как клей успеет затвердеть (например, с помощью Уайт-спирита).

Шаг 5 – Завершение работы, заключительные штрихи

- При укладке последнего ряда, обрежьте доски таким образом, чтобы до стены оставался зазор для расширения 8-15 мм. После установки последнего ряда дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями его изготовителя.
- Для напольного покрытия FREVINI не требуется никакой обработки поверхности, так как доски уже были обработаны на заводе.
- Очистите пол с помощью пылесоса или швабры со специальной тряпкой для удаления пыли. Осуществляйте уход за готовым полом в соответствии с «Руководством по уходу и обслуживанию FREVINI».
- Если в помещении должны выполняться дальнейшие работы, напольное покрытие необходимо накрыть чистым ДВП, пористым картоном, бумагой или другим аналогичным материалом, чтобы избежать повреждений. Такой материал должен «дышать».
- Не приклеивайте материал к установленному напольному покрытию каким-либо клеем, скотчем, клейкой лентой и т.д. Это может привести к повреждению отделочного слоя, за которое продавец не несет ответственности.
- Защищайте пол от повреждения с помощью войлочных накладок, устанавливаемых на ножки всей мебели.
- Сохраните оставшиеся дощечки на случай ремонт