

## **BENUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE VON UV-BESTÄNDIGEN GEÖLTEN „FREVINI“-BÖDEN**

FREVINI stellt hochqualitative Holzböden ausschließlich aus natürlichem Holz. Diese Böden zeichnen sich durch hervorragende praktische und ästhetische Eigenschaften.

Der Hersteller gewährt eine Garantie für Böden, die nach Anleitungen verlegt und benutzt werden:

- Ein Zimmer mit Holzboden sollte eine Temperatur von 18–24 °C aufweisen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit des Zimmers sollte 40–60 % betragen.
- Die Oberflächentemperatur von Dielen, die auf einem Heizbodensystem verlegt werden, darf nicht 27 °C überschreiten. Teppiche, Teppichläufer oder Möbel mit einer Beinhöhe weniger als 10 cm dürfen nicht auf dem Boden mit einem Heizbodensystem gestellt werden.
- Für die Bodenpflege müssen nur dafür vorgesehene Stoffe verwendet werden – benutzen Sie Reinigungsmittel und andere Pflegeprodukte, die nur für geölte Holzböden geeignet sind. Die Verwendung von anderen Pflegeprodukten kann zu Farbveränderungen, Flecken, Glanz- oder Rutschigkeitsveränderungen führen.
- Tägliche Pflege sollte sich auf eine übliche Bodenreinigung, Staubsaugen oder Fegen beschränken.
- Die Pflegehäufigkeit hängt davon ab, wie intensiv der Boden benutzt wird.
- Sand muss sofort von der Bodenoberfläche entfernt werden. Wegen des angehäuften Sandes kann die Deckschicht verkratzt werden, es können kleine Vertiefungen und Kratzer auf der oberen Holzschicht auftreten.
- In einem Raum mit Holzboden an der Eingangstür, Terrassentür usw. sollten draußen und innen Fußmatten gelegt werden, die effektiv Sand, Wasser und anderen Schmutz auffangen.
- Für Staubreinigung verwenden Sie trockene, weiche Besen oder einen Staubsauger mit einer weichen Bürste. Sie können auch ein feuchtes Tuch verwenden, mit oder ohne Reinigungsmittel für geölte Holzböden. Auf keinen Fall dürfen auf dem Boden nach der Reinigung feuchte Flecken bleiben.
- Bringen Sie Filzgleiter unter alle Möbel und andere Interieurelemente an, die einen direkten Kontakt mit dem Boden haben.

- Unter Stühlen und anderen Möbeln mit Rollen verwenden Sie Kunststoffmatten, Teppichläufer oder Kleinteppiche, damit der Holzboden vor mechanischen Beschädigungen geschützt wird. Bemerken und entfernen Sie umgehend Sand oder anderen Schmutz, der unter eine Schutzmatte geraten kann. Falls derartige Verschmutzungen nicht entfernt werden, wird die obere Bodenoberfläche unter der Schutzmatte verkratzt.
- Der Holzboden darf auf keinen Fall mit einer PE-Folie oder anderen feuchtigkeits- und luftundurchlässigen Materialien bedeckt werden.
- Wegen Farbveränderung durch Lichteinwirkung (UV-Strahlung) kann kein Anspruch erhoben werden.
- Eine vollständige Bodenerneuerung ist durch Schleifen und Auftragen einer neuen Ölschicht möglich. Der Hersteller erlaubt bei der Erneuerung die Verwendung von Ölen für Holzböden unter Einhaltung der Gebrauchsanleitungen. Die Zahl der Erneuerungen, wobei die obere Holzschicht entfernt wird, hängt von der Tiefe der mechanischen Beschädigung. Bevor Sie eine mechanische Erneuerung (Schleifen) beginnen, müsste man den Zustand des Bodens und die Möglichkeit einer mechanischen Erneuerung ermitteln.
- Unter Nichteinhaltung der genannten Empfehlungen erlischt sofort die Garantie für Materialien und Arbeiten.
- Auf einem Heizbodensystem erlaubt der Hersteller nur verklebte FREVINI-Böden.
- Vor der Bodenmontage auf einem beheizten Bodenuntergrund sollte der Besitzer und der Monteur den Bodenuntergrund nach der Anleitung für FREVINI-Bodenheizung beheizen. Mehr Informationen über die Montage von FREVINI-Böden auf Bodenheizung entnehmen Sie den Montageanleitungen auf [www.frevinistudio.com](http://www.frevinistudio.com). Die Verkäufer- und Herstellergarantie wird nicht gewährt, falls der Besitzer ein Defekt nicht innerhalb von 14 Tagen seit seiner Entstehung meldet.

WICHTIG. Der Benutzer muss sicherstellen, dass Putzkräfte sich mit diesen Benutzungs- und Pflegehinweisen von geölten „Frevini“-Böden bekannt machen.

Ich bestätige die Kenntnisnahme der angegebenen Benutzungshinweise und Bedingungen, sowie der Garantiebedingungen.

.....

Datum und lesbare Unterschrift des Besitzers