

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR FREVINI UV-OLJET GULV

FREVINI produserer høykvalitets tregulv kun av naturlig tre. Våre gulv utmerker seg med enestående praktiske og estetiske egenskaper.

Garanti dekker gulv som er montert og brukt etter følgende instruksjer:

- Temperatur i lokalet med tregulv skal være 18–24°C.
- Relativ fuktighet i lokalet skal være 40–60 %.
- Overflatetemperatur på parkettbordene som monteres over gulvoppvarmingssystemet skal ikke være høyere enn 27°C. Gulv som monteres over gulvoppvarmingssystemet skal ikke dekkes med tepper eller løpere, møbler med bein lavere enn 10 cm skal ikke plasseres.
- For vedlikehold av gulv bruk kun produkter som er spesielt egnet til dette formålet: bruk kun de rengjøringsmidlene og andre produkter som passer for oljet tregulv. Bruk av andre produkter kan forårsake misfarging, flekker, overflatens glatthet eller glans kan endres.
- For daglig stell er det nok å feie eller støvsuge gulv.
- Hvor ofte man skal rense gulv er avhengig av fottrafikk.
- Sand skal renses fra gulvoverflaten umiddelbart. Sand kan rispe det oljede laget, det kan oppstå små hakk eller risper i treets overflate.
- I lokalet med tregulv skal man legge dørmatter ved inngangs-, terrasse- og andre dører både på utsiden og innsiden slik at de kan effektivt samle sand, vann og annet smuss.
- For å tørke støv bruk en tørr og myk børste eller støvsuger med en myk børste. Du kan også bruke en fuktig klut sammen med rengjøringsmiddel som passer for oljet tregulv eller uten det. Etter rengjøring må det ikke være fuktige spor igjen.
- På alle møbler og andre interiørdetaljer som er i direkte kontakt med gulv skal man feste filtputer.
- Under stoler eller andre møbler med hjul skal man bruke beskyttende matter, løpere eller tepper i plast som beskytter tregulv mot mekaniske

skader. Sjekk om det ikke finnes sand eller smuss på gulv som kan komme inn under beskyttende matter og fjern det umiddelbart. Hvis man ikke gjør det, kan gulvoverflaten rispes.

- Tregulv må ikke dekkes med PE-film eller andre typer vann- og luftisolerende materialer.
- Vi aksepterer ikke klager over treets misfarging når det er utsatt for lys (UV-stråling).
- Gulv kan fullstendig fornyes ved å slipe overflaten og olje den på nytt. Produsenten anbefaler å bruke oljer egnet til tregulv ved å følge instruks. Antall fornyelser ved å fjerne øverste lag er avhengig av dybde av mekaniske skader. Før du starter mekanisk fornyelse (sliping), avklar gulvets tilstand og om mekanisk fornyelse er mulig å gjennomføre.
- Hvis man ikke følger ovennevnte anbefalinger, dekkes materialer og arbeid ikke av garanti.
- Hvis FREVINI gulv monteres over gulvoppvarmingssystemet, anbefaler produsenten kun montering ved liming.
- Før du monterer gulv over gulvoppvarmingssystemer, skal eier og montør varme undergulvet opp etter FREVINI oppvarmingsinstruks. Mer informasjon om montering av FREVINI gulv over gulvoppvarmingssystemet finner du i monteringsinstruks på www.frevinistudio.com

Selger og produsent gir ikke garanti dersom eier ikke rapporterer defekter i løpet av 14 dager fra deres oppdagelse.

NB! Bruker skal sørge for at rengjøringspersonale er kjent med denne bruks- og vedlikeholdsinstruksen.

Jeg er kjent med vedlikeholdsinstruks, bruksvilkår og garantivilkår.

.....
Dato og tydelig eiers signatur